

# F-12C

クイックスタートガイド **'11.7** 

#### はじめに

「F-12C」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、 正しくお使いください。

## FOMA端末のご使用にあたって

- F-12Cは、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- ・FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者の機で傍受したとしても、ただの雑音としい聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容 (連絡先、スケジュール、メモなど)は、別にメモを 取るなどして保管してくださるようお願いします。 FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り 扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が 消失してしまうことがあっても、当社としては責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不

- 正に利用されたりする可能性があります。このため、 ご利用されるアプリケーションなどの提供元および 動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ・ 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

#### SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。 SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用する ことができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめごで承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

#### F-12Cの操作説明

#### 「クイックスタートガイド」(冊子)

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明

#### 「取扱説明書」(本FOMA端末に搭載)

すべての機能の案内や操作について説明 アプリケーションメニューで [取扱説明書] →検索 方法を選択

#### 「取扱説明書」(PDFファイル)

すべての機能の案内や操作について説明 (パソコンから) http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。

# 本体付属品および主なオプション品

#### 〈本体付属品〉


F-12C (リアカバー F63、保証書含む)



クイックスタートガイド (本書)











※ お買い上げ時にあらかじめ FOMA 端末に取り付けられています。



。卓上ホルダ F34はお客様 から回収させていただいた 製品のABS樹脂をリサイク ルして製造しております。

PC 接続用 USB ケーブル TO1







#### 〈主なオプション品〉



その他のオプション品→P49

- 本書においては、「F-12C」を「FOMA端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書内の「認証操作」という表記は、4~8桁の 端末暗証番号を入力する操作(→P34)を表しています。
- FOMAカードをご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載する ことは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

# 目次

■本体付属品および主なオプション品 ■F-12Cのご利用にあたっての注意事項 ■安全上のご注意(必ずお守りください) ■取り扱い上のご注意 ■防水性能	3 4 11
で使用前の確認と設定	
各部の名称と機能 ドコモUIMカード microSDカード 電池パック 充電 電源ON/OFF 基本操作(タッチパネルの使いかた) 初期設定 画面表示/アイコン ホーム画面 アブリケーション画面 文字入力 ロック/セキュリティ	20212223242626272831
電話/ネットワークサービス	
電話をかける 電話を受ける 通話中の操作 通話履歴 連絡先 ブロフィールの編集 利用できるネットワークサービス	36 37 38 39

<b>各種設定</b> 設定メニュー 無線とネットワーク	40
<b>メール/インターネット</b> Eメール spモードメール mail SMS 緊急速報「エリアメール」 ブラウザ	
<b>マルチメディア</b> カメラ ギャラリー ミュージックブレーヤー	46 46
<b>ファイル管理</b> 赤外線通信 Bluetooth <sup>®</sup> 通信	48
<b>付録 / 索引</b> オプション・関連機器のご紹介トラブルシューティング(FAQ)保証とアフターサービスソフトウェア更新	

# F-12Cのご利用にあたっての 注意事項

- 本FOMA端末はiモードのサイト(番組)への接続、iアプリなどには対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、 将来予告なく変更される場合があります。
- 本FOMA端末は、データの同期や最新ソフトウェア バージョンをチェックするための通信やサーバーと の接続を維持するための通信などを一部自動的に行 う仕様となっています。また、アプリケーションの ダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通 信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、 パケット定額サービスのご利用を強くおすすめしま す。
- 本FOMA端末では、マナーモード中でも、着信音や 各種通知音を除く音(動画再生、音楽の再生、ア ラームなど)は消音されません。
- 本FOMA端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→P53
- FOMA端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードやFOMA端末の容量がいっぱいに 近い状態のときに、起動中のアプリケーションが正 常に動作しなくなる場合があります。そのときは保 存しているデータを削除してください。
- 紛失に備え画面ロックのパスワードを設定し、 FOMA 端末のセキュリティを確保してください。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほか のウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。

- FOMAカード (青色)をお使いの場合は、海外で本 FOMA端末を利用することはできません。FOMA カード (青色)をお持ちの場合には、ドコモショッ ブ窓口にてお取り替えください。
- 万が一紛失した場合は、Googleトーク、Gmail、 AndroidマーケットなどのGoogleサービスや、 Twitter、Facebook、mixiなどのサービスを他人 に利用されないように、パソコンから各種アカウン トのパスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット(VPN設定はPPTPのみに限定)以外のプロバイダはサポートしておりません。
- Wi-Fiテザリングのご利用には、spモードのご契約が必要です。
- Wi-Fiテザリング利用時は、パケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- パケット定額サービスをご利用の場合、Wi-Fiデザリングを有効にするとWi-Fi対応機器が未接続の状態でも、ブラウザやメールなどを含むすべてのパケット通信が「パソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。利用後は必ずWi-Fiデザリングを無効にしてください。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りく ださい)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読 みの上、正しくお使いください。また、お読みに なった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の 人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容 を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明してい ます。

# \危険

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが想定 される上内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される上内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷を負う可能性が想定 される場合および物的損害の発 生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し、 ています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示す記号で đ,



指示に基づく行為の強制(必ず実行して いただくこと)を示します。



雷源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明し ています。

FOMA端末、雷池パック、アダプタ、卓トホルダ、ド コモUIMカードの取り扱い(共通)......4 FOMA端末の取り扱い......6 アダプタ、卓上ホルダの取り扱い......8 ドコモUIMカードの取り扱い......9 材質一覧.......10

◆ FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓 上ホルダ、ドコモUIMカードの取り扱い (共通)

# ⚠危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内などの高温の場所で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

分解禁止



#### 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能についてはこちらをご参照ください。→ P15



FOMA端末に使用する雷池パックおよび アダプタは、NTTドコモが指定したもの を使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしない でください。

禁止 火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金 属片、鉛筆の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生す る場所に立ち入る場合は必ず事前に FOMA端末の電源を切り、充電をしてい る場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイを で使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で

使用してください。

(おサイフケータイ ロック設定を設定されている) 場合にはロックを解除した上で電源をお切りくだ さい)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

• 雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く。

FOMA端末の電源を切る。

電池パックをFOMA端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

# ⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。 落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。 禁止



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを 指示

ご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で 長時間連続使用される場合には特にご注意 ください。

充電しながらアプリケーションや通話などを長時 間行うとFOMA端末や雷池パック・アダプタの温 度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体 質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれな どが生じたり、低温やけどの原因となったりする 恐れがあります。

### ◆FOMA端末の取り扱い

# ⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでく ださい。

日に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外 線装置のついた家電製品などに向けて操作 しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となりま す、



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発 光させないでください。特に、乳幼児を撮 影するときは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。また、目がくらんだ り驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



FOMA端末内のドコモUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や 金属片、燃えやすいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯 しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区 域では、FOMA端末の電源を切ってくだ 指示さい。

> 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因と なります。

> 医療機関内における使用については各医療機関の 指示に従ってください。

> 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法 令により罰せられます。

> ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で携帯電話が使用できる場合には、航空会社 の指示に従ってで使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着 信音が鳴っているときなどは、必ず FOMA端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどをFOMA端末 に装着し、ゲームや音楽再生をする場合 は、適度なボリュームに調節してくださ L1

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動) や着信音量の設定に注意してくださ

指示 L1 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認の上ご使用 指示 ください。

> 医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となりま す。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、FOMA端末の電源を

指示 切ってください。 電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因 となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報 知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器をで使用される方 は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に電波による影響についてご確認くださ い。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズ を破損した際には、割れたガラスや露出し たFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プ ラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい 構造となっておりますが、誤って割れた破損部や 露出部に触れますと、けがの原因となります。

ストラップなどを持ってFOMA端末を振 り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因と 禁止 なります。



FOMA端末が破損したまま使用しないで ください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたって は、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端 末をしっかりと握り、必要以上に振り回さ ないでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れ た場合には、顔や手などの皮膚につけない でください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな 水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくださ W

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ W



自動車内で使用する場合、自動車メーカも しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用をや め、医師の診療を受けてください。→「材 質一覧 (P10)」



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離をとってご使 用ください。

視力低下の原因となります。

#### 電池パックの取り扱い

■ 雷池パックのラベルに記載されている表示によ り、雷池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池



端子に針金などの金属類を接触させないで ください。また、金属製ネックレスなどと 一緒に持ち運んだり、保管したりしないで ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



雷池パックをFOMA端末に取り付けると きは、雷池パックの向きを確かめ、うまく 取り付けできない場合は、無理に取り付け ないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



火の中に投下しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな 禁止 ります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな 禁止 ります。



雷池パック内部の液体などが月の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ 指示 さい。

失明の原因となります。



落下による変形や傷などの異常が見られた 場合は、絶対に使用しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな 禁止 ります。



雷池パックが漏液したり、異臭がしたりす るときは、直ちに使用をやめて火気から遠 指示 ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご 注意ください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな 指示 ります。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。 発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただく か、回収を行っている市町村の指示に従ってくだ



濡れた電池パックを使用したり充電したり しないでください。

禁止 雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合 は、顔や手などの皮膚につけないでくださ

指示 L)

さい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して ください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

#### ▶アダプタ、卓上ホルダの取り扱い



アダプタのコードが傷んだら使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、風呂場など の湿気の多い場所では使用しないでくださ L1º

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでくださ

禁止しい。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れない でください。

感雷の原因となります。 禁止



コンセントやシガーライターソケットにつ ないだ状態で充電端子をショートさせない でください。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせないでくださ い。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせな いでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を 接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上ホル ダ、コンセントに触れないでください。 濡れ手禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用

可能なACアダプタで充電してください。 指示 誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原 因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース 車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続する ( ع ح



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してくだ 指示さい。

> 火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認 ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取って ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタのコー ドを無理に引っ張らず、アダプタを持って 抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 電源プラいてください。

クを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット 電源プラから電源プラグを抜いてください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ 電源プラでください。

グを抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

▶ドコモUIMカードの取り扱い

# ∧注意



ドコモUIMカードを取り外す際は切断面に ご注意ください。

けがの原因となります。

#### ◆医用電気機器近くでの取り扱い

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関す る指針1(雷波環境協議会)に準ずる。

# ⚠警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用 してください。

 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないで ください。

> 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくださ W

 ロビーなどであっても付近に医用電気機器があ る場合は、FOMA端末の電源を切ってくださ W

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着している方がいる可能性 がありますので、FOMA端末の電源を 切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着されている場合は、装着部 からFOMA端末は22cm以上離して携行 および使用してください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり ます。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器以外の医用電気機器を使用される場合 には、電波による影響について個別に医用 電気機器メーカなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす 原因となります。

# ◆材質一覧

使用	箇所	材 質	表面処理	
外装ケース	フロント ケース	PA+GF樹脂	UVハード コート	
	リアケース	PC+ABS樹 脂	UVハード コート	
	リアカバー	PC-GF樹脂	UVハード コート	
	リアカバー インナー	シリコンゴム	なし	
ディスプレー	イパネル	強化ガラス	飛散防止フィ ルム	
カメラパネル		高強度アクリ ル樹脂	UVハード コート	
IRDAパネル	,	PMMA樹脂	UVハード コート	
フラッシュル	パネル	PC樹脂	なし	
操作キー	キートップ	PC樹脂	UVハード コート	
	キーガイド	PC樹脂	UVハード コート	
	遮光シート	PET	なし	
	キーラバー	シリコンゴム	なし	
電源キー		PC+ABS樹 脂	UVハード コート	

使用	箇所	材 質	表面処理
音量ボタン		PC+ABS樹 脂	UVハード コート
ストラップ	プレート	ステンレス鋼	なし
ストラップ固定ネジ		ステンレス鋼	なし
RF端子キャ	ップ	シリコンゴム	なし
外部接続端 子キャップ	本体	PC樹脂	UVハード コート
	屈曲部	エラストマー 樹脂	なし
	止水部	PC樹脂	なし
	止水ゴム部	シリコンゴム	なし
外部接続端子		ステンレス鋼	錫メッキ
電池端子	本体	LCP樹脂	なし
	端子	チタン銅	金メッキ
ネジ (電池収納部)		ステンレス鋼	なし
電池収納面		プリント基板	金メッキ
電池パック	電池パック 本体	PC樹脂	なし
	端子部	ベリリウム銅	金メッキ
充電端子	接点部	ステンレス鋼	金メッキ
	接点ホルダ 部	LCP樹脂	なし
ドコモUIM; イ	カードトレ	ABS樹脂	なし

# 取り扱い上のご注意

#### ◆共通のお願い

- F-12Cは防水性能を有しておりますが、FOMA端末 内部に浸水させたり、付属品、オブション品に水を かけたりしないでください。
- 電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIM カードは防水性能を有しておりません。風呂場な どの湿気の多い場所でので使用や、雨などがかか ることはおやめください。また身に付けている場 合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因 となります。調査の結果、これらの水濡れによる 故障と判明した場合、保証対象外となり修理でき ないことがありますので、あらかじめご了承くだ さい。なお、保証対象外ですので修理を実施でき る場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
  - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故 瞳の原因となります。

- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
- 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
- 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

#### ◆ FOMA端末についてのお願い

- タッチバネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
- タッチパネルが破損する原因となります。 • 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃~40℃ (ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- **ください。** ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- はこり、水はどか入り改障の原因となります。リアカバーを外したまま使用しないでください。
- 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となっ たりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
  - キャッシュカード、クレジットカード、テレホン カード、フロッピーディスクなどの磁気データが 消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

#### ◆電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

- 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

#### ◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。
- 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。
- 故障の原因となります。

#### ◆ ドコモUIMカードについてのお願い


- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモUIM カードを挿入して使用した結果として故障した場合 は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモUIMカードに登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくださる ようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIMカードは ドコモショップなど窓口にお持ちください。

- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。
   ・ 故障の原因となります。

# ◆Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信時の セキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、キーボード、データ転送、シリアルポートを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります(対応している Bluetooth 機器のみ)。
- 周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は 次のとおりです。



2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。

- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1: 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ : 2400MHz~2483.5MHzの全 帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 不可であることを意味します。

#### Bluetooth機器使用 Fの注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、本書裏面 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせく ださい。 **1**

# ◆無線LAN (WLAN) についてのお願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

#### 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、 同じチャンネルを使用していると、正しく検索で きない場合があります。

#### ● 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ 2400MHz~2483.5MHzの全 帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避 可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能 周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用くだ さい。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

#### 2.4GHz機器使用 Lの注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局) が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アギテンア無線局が運用されていないことを確 認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線 局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用周波数を変更するかご利 用を中断していただいた上で、本書裏面の「総 合お問い合わせ先」までお問い合わせいただ き、混信回避のための処置など(例えば、パー ティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かが困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ◆FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

#### ◆注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでくださ い。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触し ます。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術 基準適合証明などを受けており、その証として「技 適マーク€↓がFOMA端末の銘版シールに表示され ております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場 合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用す ると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されな いようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対 象となります。
  - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。
- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。 FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規 格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用し てください。
  - FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本 国内での無線規格に準拠しています。
  - 海外でご使用になると罰せられることがあります。

# 防水性能

F-12Cは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、 リアカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5※1、 IPX8※2の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.51/分の水を最低3分間注 水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、 雷話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 F-12CにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ 静水の水深 1.5mの所にF-12Cを静かに沈め、約 30分間放置後に取り出したときに電話機として の機能を有することを意味します。(水中におい てカメラ機能は使用できません。)

### ◆F-12Cが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささず に通話ができます。
  - 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついて いるときには、リアカバーの取り付け/取り外し、 外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中に沈めることができます。 水中で操作しないでください。
  - プールの水に浸けるときは、30分以内としてくだ さい。
  - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたり した場合は、後述の方法で洗い流し、所定の方法 (→P17) で水抜きしてください。
- お風呂場で使用できます。
  - 場船には浸けないでください。また、お湯の中で 使用しないでください。故障の原因となります。
  - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に 浸けないでください。
- ・洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚 れを洗い流すことができます。
  - 洗うときはリアカバーを確実に取り付けた状態で、 外部接続端子キャップが開かないように押さえた まま、ブラシやスポンジなどは使用せず洗ってく ださい。

#### ▶防水性能を維持するために

### 水の浸入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- ・ 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしな。 いでください。
- 外部接続端子を使用するときには、下図に示すミゾ に指を掛けてキャップを開けてください。



また、外部接続端子使用後は下図に示す方向に キャップを閉じ、ツメを押し込んでキャップの浮き がないことを確認してください。



- リアカバーの取り付けかたは、「雷池パックの取り付 け/取り外し!の「雷池パックの取り付け!の**4**⑤ をご覧ください。→P23
- リアカバーは浮きがないように確実に取り付け、外 部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。 接触面に微細なゴミ (髪の毛)本、砂粒1つ、微細 な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。
- ▼マイク(送話口)、受話口、スピーカーなどを綿棒や 尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水 性能の劣化を招くことがあります。

外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッ キンは防水性能を維持する上で重要な役割を担って います。リアカバーをねじるなどして変形させたり、 ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでくだ さい。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず 必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。 部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて 承ります。ドコモ指定の故障取扱窓□にお持ちく ださい。

#### ◆ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

# 〈例〉









をつける

で洗う







また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

◆ 付属品、オプション品は防水性能を有していません。 付属の卓トホルダにFOMA端末を差し込んだ状態で 動画再生などをする場合、ACアダプタを接続してい ない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面 所などの水周りでは使用しないでください。

- 規定(→P15)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。F-12CはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐骨などの原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- FOMA端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
   ボースは、スの物質の根拠になって、
   ボースは、スの物質の根拠になって、
   ボースは、スの物質の根拠になって、
   ボースを開います。
   ボースを表する
   ボースを表する
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、 使用してください。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、 故障の原因となります。
- マイク(送話口)、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップやリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。また、調査の結果、 お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場 合、保証の対象外となります。

#### ◆水抜きについて

FOMA端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。


1 FOMA端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた 清潔な布などでよく拭き取ってください。



② FOMA端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



③ マイク (送話口)、受話口、スピーカー、キー、充電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を10回程度振るように押し当てて拭き取ってください。



- ④ FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
  - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
  - 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らない でください。


#### ◆充電のときには

#### 充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してく ださい。

- 充電時は、FOMA端末が濡れていないか確認してください。FOMA端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水性能を有していません。
- FOMA端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

# で使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能



#### 〈各部の機能〉

- **①** ステレオイヤホン端子(防水)
  - 市販のステレオイヤホンを接続
- 2 近接センサー

通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐ

- ※ 近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けると、近接センサーが誤動作する場合があります。
- 8 お知らせLED

赤色点灯:充雷中(緑色点滅時を除く)

緑色点滅:電話着信中や不在着信通知、新着/未読 メールがあるときなど

緑色1回点灯:電源オン

- ④ ディスプレイ (タッチパネル) 指で触れて機能の操作や情報の表示
- ⑤ 送話□ (マイク)

自分の声をここから送る、録音時のマイク

6 外部接続端子

付属のFOMA 充電microUSB変換アダプタT01や PC接続用USBケーブルT01などの接続

- **⑦** GPSアンテナ部
  - ※アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- ❸ 受話口

相手の声をここから聞く

- ❷ 照度センサー
  - 周囲の明るさを検知して、ディスプレイのバックラ イトの明るさを自動調節
  - ※ ふさぐと、正しく調整されない場合があります。
- ① キーバックライト

照度センサーによって暗所と判定されると、ロック 画面が表示されたときや、ホーム画面やアプリケー ションメニューでキーを押したときに点灯します。

※明るい場所でキーを押してから、すぐに暗い場所 に移動してキーを押すとキーバックライトが点灯 しないことがあります。その場合は一定時間経過 してから再度キーを押すと点灯します。

#### ● 20マーク

ICカードの搭載

#### 

着信音や音楽の再生音、スピーカーフォン利用中に 相手の声などをごごから聞く

- ❸ 赤外線ポート
- な ストラップホール
- **⑤** FOMAアンテナ部
  - ※アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- ₲ カメラ

静止画や動画の撮影

#### **17** カメラライト

撮影時にフラッシュライトとして点灯

- リアカバー
  - ※リアカバーを外して、電池パックを取り外すと、 ドコモUIMカードスロットとmicroSDカードス ロットがあります。
    - ※ リアカバーの裏面には、防水のためのゴムパッキンがついています。
- ① 充雷端子

付属の卓上ホルダを使用して充電するときの端子 **〈キーの機能〉** 

キーを押して動作する機能は次のとおりです。

1 電源半一 回

押す:スリープモードの設定/解除 長く押す:電源を入れる、マナーモード、公共モー ド、機内モードの設定/解除、電源を切る、再起動

2 メニューキー (MENU)

押す:現在の画面で使用できるオプションメニュー の表示

1秒以上押す:文字入力時はキーボードの表示/非表示

#### 3 ホームキー 🔼

押す:ホーム画面に戻る

1秒以上押す:最近使用したアプリケーションの表示

#### 4 バックキー 🕤

押す:直前の画面に戻る

5 音量ボタン▲▼

押す:受話音量、着信音量、音楽再生などの音量調 節

▼を1秒以上押す:マナーモードの設定/解除

# ドコモUIMカード

ドコモUIMカードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。


- ドコモUIMカードを正しく取り付けていない場合 や、ドコモUIMカードに異常がある場合は、電話の 発着信やメールの送受信などはできません。
- 本FOMA端末では、ドコモUIMカードに電話番号を 登録できません。
- ドコモUIMカードについて詳しくは、ドコモUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

#### ◆ ドコモUIMカードの取り付け/取り 外し

 ドコモUIMカードの取り付け/取り外しは、FOMA 端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り 外してから行います。→P22


#### ◆ ドコモUIMカードの取り付け

ドコモUIMカードのIC面を下にして、ガイドの中に差し込む



#### ◆ドコモUIMカードの取り外し

- 】 指でロックを押しながら(◆)、ドコモ UIMカードを◆の方向に2~3mm引き 出す
- 2 ロックから指を離し、ドコモUIMカードを 軽く押さえながら②の方向へスライドさ せる
  - このときドコモUIMカードを下方向に強く押し付けないでください。



# microSDカード

#### ◆ microSDカードについて

FOMA端末にmicroSDカードまたはmicroSDHC カードを取り付けてで使用ください。取り付けていない場合、カメラ、音楽や動画(再生やダウンロード)など一部の機能が不利用になれません。


- 本FOMA端末は、2GBまでのmicroSDカードと 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています (2011年7月現在)。ただし、市販されているすべ てのmicroSDカードおよびmicroSDHCカードの動 作を保証するものではありません。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる恐れがあります。

# ◆ microSDカードの取り付け/取り外 し

お買い上げ時は、あらかじめmicroSDカード(試供品)が取り付けられています。ご使用前に、microSDカード(試供品)の取扱説明書もご覧ください。


#### ❖microSDカードの取り付け

① microSDカードの金属端子面を下にして、図の向きで挿入口にロックするまで差し込む



#### ♦ microSDカードの取り外し

- ① microSDカードを軽く押し込んでから(①) 離す
- microSDカードをまっすぐ引き出す(2)



# 電池パック

#### ▶ 電池パックの取り付け/取り外し

- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切って から行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、FOMA端末の ディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って 行ってください。
- FOMA端末が濡れているときは、水分をよく拭き とってから、リアカバーを取り外してください。
- 本FOMA端末専用の電池パック F21をご利用くだ さい。

#### ◇電池パックの取り付け

① リアカバー取り外し部に爪をかける



リアカバー取り外し部


- ② リアカバーを矢印の方向に垂直に持ち上げながら、 はがすように取り外す
  - 防水性能を維持するため、リアカバーはしっかり と取り付ける構造となっています。取り外しにく い場合は、力を入れて取り外してください。



③ 電池パックのラベル面を上にして、電池パックの金 属端子をFOMA端末の金属端子に合わせて●の方 向に差し込みながら、2の方向に取り付ける



- ④ リアカバーの向きを確認し、本体に合わせるように 装着する
- ⑤ リアカバー裏のツメとFOMA端末のミゾを合わせて ▼部分をしっかりと押して、完全に閉める
  - 防水性能を維持するために、浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。
  - ※「防水性能」について→P15



#### ◇電池パックの取り外し

- ① 電池パックの取り付けの操作①と操作②を行う
- ② 電池パックの取り外し用ツメをつまんで、矢印の方向に持ち上げて取り外す




# 充電

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

#### ◆ 卓上ホルダを使って充電

FOMA ACアダプタ01/02 (別売)、付属のFOMA 充電microUSB 変換アダプタ T01と卓上ホルダ F34 を使って充電します。

- (1) ACアダプタのコネクタを、充電microUSB変換ア ダプタの外部接続端子に美し込む
- ② 充電microUSB変換アダプタのmicroUSBプラグ を卓トホルダ裏側の端子へ差し込む
- ③ ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンヤントへ差し込む
- ④ FOMA端末を卓上ホルダに差し込む
  - 充電中はお知らせLEDが赤く点灯し、充電が完了 すると消灯します
- ⑤ 充電が終わったら、FOMA端末を卓上ホルダから取り外す
- ⑥ 卓上ホルダから充電microUSB変換アダプタの microUSBプラグを抜き、充電microUSB変換ア ダプタの外部接続端子からACアダプタのコネクタ を抜く
  - コネクタのリリースボタンを押しながら、水平に引き抜きます。
- ② ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く



FOMA充電microUSB変換アダプタ TO1

# 雷源ON / OFF

#### ▶電源を入れる

- お知らせLEDが緑色に点灯するまで、回を 押したままにする(約2秒)
  - 起動画面に続いて誤操作防止用のロック画面が表 示されます。
- 2 ロック画面下の品を左または右にスライ

#### ❖初めて電源を入れたときは

初めて雷源を入れたときは、ソフトウェア更新機能の 確認画面で [OK] をタップし、「はじめに」の画面か ら初期設定ができます。設定した内容は後から変更で きます。→P26

- 各項目の[設定]→画面に従って項目を設
- 2 設定が完了したら、「はじめに」の画面で (本)または(ラ)

# 電源を切る

- 携帯電話オプションメニューが表示され るまで、回を押したままにする
- [電源を切る]→[OK] バイブレータが1回振動したあと、電源が切れま す。

# 基本操作(タッチパネルの使い かた)

本FOMA端末のディスプレイはタッチパネルになって おり、指で直接触れて操作します。また、FOMA端末 の向きや動きを検知するモーションセンサーによって、 FOMA端末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替 えることができます。

#### ◆ 主な操作

#### ❖ タップ / 1 秒以上タッチ

- タップ:画面の項目やアイコンを指で軽く叩きます。 画面から指を離した時点で、行った操作が有効にな ります。
- ダブルタップ: すばやく2回続けてタップします。ダ ブルタップするたびに、Webページや静止画などの 表示画面を拡大/縮小します。
- **1秒以上タッチ**\*: 画面の項目やアイコンを指で 1 秒以 上触れてから離します。画面から指を離した時点で、 行った操作が有効になります。操作によっては、1 秒以上触れてから指を離さないままで次の操作をす る場合があります。
- ※操作の説明では「(1秒以上)」と記載することがあ ります。



例:タップ

#### ◆スライド/フリック

- スライド: 画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に 動かします。
- フリック: 画面を左右にすばやく指を払います。 複数 のページやデータがあるときの前後の画面の切り替 えなどで使います。



#### ❖ピンチ


画面を2本の指で触れたまま、2本の指の間隔を広げ たり (ピンチアウト)、狭くしたり (ピンチイン) しま す。

Webページや静止画などの表示画面の拡大/縮小で 使います。



### ❖ ドラッグ

画面の項目やアイコンを指で触れたまま目的の位置に 移動します。



# 初期設定

#### FOMA端末を使うために最初に設定が必要な項目をま とめて設定できます。

各設定はいつでも変更できます。

ホーム画面で MENU → [設定] → [初期設定]

### 各項目を設定

**歩数計:** 歩数計を使うための情報を設定します。 **あわせるボイス**: あわせるボイスを使うための年

齢情報を設定します。

**画面ロック**:画面ロックについて設定します。 ホーム壁紙:ホーム画面の壁紙を設定します。 フォトスクリーン:ロック画面の画像を設定しま す。

**電話帳コピー:**電話帳のコピーをします。

Googleアカウント: Googleアカウントを設定し

ます。

#### ❖その他の初期設定について

初期設定の項目以外にも、必要に応じて、次の項目を 設定してください。

- Fメールのアカウントの設定→P43
- Wi-Fi機能の設定→P41
- アクセスポイント(APN)の設定→P40

# 画面表示/アイコン

#### ◆ ステータスバーのアイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンとステータ スアイコンで様々な状態を確認できます。

通知アイコン ステータスアイコン



#### ■ 主な通知アイコン

- ■: 新着Gmail
- ■: 新着Fメール
- ■: 新着spモードメール
- ■: 新着SMS、エリアメール
- : SMSの送信失敗
- ∞: 伝言メッヤージ
- : 新着インスタントメッヤージ
- □:カレンダーの通知
- ◎:アラームスヌーズ中
- ◎:楽曲再牛中
- (3): 同期トラブル
- Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能
- ■: Wi-Fiテザリングが有効
- \*:: Bluetooth通信でファイル着信
- ψ:USB接続中 (C: 通話中
- ※: 不在着信
- (二) 通話保留中
- ま: データのアップロード完了
- ↓ : データのダウンロード完了
- がインストール完了
- ■: Androidマーケットのアプリケーションがアップ デート可能
- 6: 隠れた通知
- ■: microSDカード未挿入
- a: microSDカードのマウント解除

- ↓: イヤホン接続中(端末のマイク)
- (イヤホン接続中(イヤホンマイク)
- ④: 通知アイコン (ソフトウェア更新有)
- ☑: 通知アイコン (ソフトウェア更新完了)

#### ■ 主なステータスアイコン

- \*:電波状態
- ■\*:ローミング中
- ∭: 圏外
- \*\*/ \*\* (矢印がグレー): GPRS接続中/使用中
- \*\*/ \*\* (矢印がグレー): 3G (パケット) 接続中/使用中
- ★:機内モード
- ●\*: Wi-Fi接続中
- \*: Bluetooth機能オン
- ☀: Bluetooth機器接続中
- ごデータ同期中
- **四**: おサイフケータイ ロック設定中
- I ドコモリIMカード未挿入
- ☆:アラーム設定中
- ご スピーカーフォンオン
- ★: マイクミュート配: 着信音量()
- ■・宿信百里U 仏: バイブレーションオン
- ★: ハイフレーフョフォフ★: 公共モード(ドライブモード)
- ☆:マナーモード
- ☆:マナー(アラーム)
- 図: オリジナルマナー
- ↑:要充電
- □:電池残量が少ない
- ■:雷池残量十分
- 2:充電中
- ●:GPS測位中
- るころの
  はいない
  はいます。
  はいまする
  はい
- A: ATOKの英数字入力モード
- 図: ATOKの数字入力モード
- ▲: ATOKの絵文字/顔文字/記号、定型文、文字 コード入力
- ※ Googleアカウントでログインしているときに、緑色で表示されます。

# ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面です。 <a>□</a> を押していつでも呼び出すことができます。

 5つのホーム画面を左右にスライドまたはフリック して切り替えて使用できます。

#### ◆ ホーム画面の見かた



ステータスバー→P26

FOMA端末の各種状態などをアイコンでお知らせします。

② カスタマイズエリア→P28 ホーム画面のカスタマイズが可能な領域です。

ホーム画面のカスタマイスか可能は領域です。 ショートカット、ウィジェット、フォルダ、壁紙、 アブリ履歴を配置できます。お買い上げ時に表示されている項目は削除できます。

③ 電話/不在着信/通話中 タップすると電話をかけることができます。

不在着信の件数が表示されているときにタップする と通話履歴を表示します。

通話中の表示のときは、タップすると通話画面に切り替えることができます。

#### ④ アプリ履歴

アプリケーションメニューから起動したアプリケー ションのうち直近の3件が表示されます。タップす るとアプリケーションを起動できます。

- ホーム画面のカスタマイズエリアにショートカッ トで表示されているアプリケーションは表示され ません。
- (5) ホーム画面の位置 5つのホーム画面のうち現在何番目の画面が表示さ れているかを表示します。
- ⑥ メール/新着メール タップすると新着種別の設定に従ってspモード メール、Fメール、SMSのいずれかが起動します。 新着メールがある場合は◎でお知らせします。
- ⑦ アプリ起動 タップするとアプリケーション一覧を表示します。 1秒以上タッチすると、5つのパネルが表示され、 ホーム画面を切り替えることができます。

### ◆ ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に好みのアプリケーションのショートカッ トやウィジェットを自由に配置できます。

#### ◆ショートカットやウィジェットの追加

- 1 ホーム画面で(MENU)→[ホーム編集]
  - 編集画面に切り替わります。
  - 左右にスライドまたはフリックしてカスタマイ ズするホーム画面を切り替えることができます。
- **7** [追加]→[ショートカット]/[ウィジェッ ト] / [フォルダ] / [アプリ履歴] →項目を 選択

ホーム画面に選択した項目が貼り付けられます。

- 「アプリ履歴」をタップしたときは、項目は選択 しません。
- 貼り付けた項目はドラッグして位置を変更した り、「一に入れて削除できます。
- ホーム画面でカスタマイズエリアを1秒以上 タッチしても追加メニューを表示できます。

#### √お知らせ-----

短縮ダイヤルのウィジェットを2つ以上貼り付けて も、登録できる件数は最大4件です。すべての短縮ダ イヤルのウィジェットが連動して同じに内容になりま す。

### ◆ショートカットやウィジェットの削除

- □□□→左右にスライドしてカスタマイズ したいホーム画面を表示
- 削除するショートカットやウィジェット を選択(1秒以上)→そのまま間にドラッ グ

# アプリケーション画面

アプリケーションメニューを呼び出し、登録されてい るアプリケーションを起動したり、FOMA端末の設定 を変更したりできます。

#### ▲ アプリケーションメニューの表示

ホーム画面で開



アプリケーションメニュー

リスト表示/タイル表示の切り替え:[リスト]ま たは [タイル]

- ソートして表示: [ソート] → [名前順] / [ダウンロード順] / [利用頻度順] / [カスタマイズ順(編集に従う)]
- ページ切り替え:タイル表示のときは左右にスクロール、リスト表示のときは上下にスクロール

#### **❖アプリケーションメニューを閉じる**

- **1** △ または ⊃
- ◆ アプリケーション一覧
- お買い上げ時に登録されているアプリケーションは次のとおりです。
- アプリケーションによっては、ダウンロード、インストールが必要な場合があります。
- **@@Fケ-9イ応援団:** @Fケ-9イ応援団のサイトに接続します。
- ■ANA旅達: ANAの情報サイト「旅達空間」の旅の クチコミを楽しめるアプリです。
- BeeTV: BeeTVは、ケータイ専用の放送局です。 有料会員登録を行うと、BeeTV内の全番組を視聴できます。
- BOOKストア 2Dfacto: 本格的な文芸書、人気の コミック、話題のビジネス書など、数多くのジャン ルの電子書籍を購入、閲覧できる電子書籍ストアで す。
- ■docomo災害用伝言板:災害用伝言板アプリです。 災害時の安否登録、確認ができます。
- ●ecoモード:電池の消費を抑えるecoモードを利用できます。電池残量に応じて自動でONにしたり、ウィジェットから簡単に設定を変更したりできます。
- ⑤ Evernote: EvernoteはWebサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、様々な情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できるサービスです。情報の保存や閲覧はFOMA端末だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。
- ※本アプリケーションのご利用には、Evernoteアカウントの作成が必要です。

- ▼F-LINK:撮影した静止画や動画をワイヤレスで簡単にパソコンに取り込んで楽しむことができます。
- **「Facebook**: Facebookにログインできます。 **MGmail**: Googleアカウントのメールを送受信でき
- ます。
   GREE: 2,500万人以上のユーザーがコミュニケー
- GREE: 2,500万人以上のユーザーがコミュニケー ションや無料ゲームを楽しんでいるGREEの公式ア プリケーションです。
- ■**Gガイド番組表**:地上波テレビやBSデジタル放送 の番組表が閲覧できるアプリです。キーワードや ジャンルによる番組検索も可能です。
- → HOT PEPPER: お店情報をサクサク検索できる最新の検索技術満載の飲食店検索アプリです。また、お得なクーポンも検索できます。
- □ iD設定アブリ:iDは、お店の読み取り機にかざすだけでお支払いができる電子マネーです。簡単な設定ですぐにiDが使えます。
- i チャネル: 天気やニュースなど様々な情報を配信 します。自動的に受信した最新の情報がホーム画面 のウィジェット上に表示されます。
- ※ i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。
- □ JAL 国内線: その場ですばやく国内線航空券を予約・購入したり、事前に発着状況をチェックできる JAL国内線専用アプリです。
- Latitude:地図上で友だちと位置を確認しあうことができます。
- mixi: 友だちの近況チェックや写真の共有など、よりスマートに、より楽しくコミュニケーションできる2,200万人が利用する「mixi」の公式アプリです。
- **Mobage**:大人気ゲームを楽しめるMobage (モバゲー)のアプリです。
- **■NX!input powered by ATOK**:ATOKの各種設定をします。
- spモードメール: i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。
- ★SUUMO:賃貸物件、売買物件、リフォーム/注文 住宅を手掛ける会社や実例を検索できる不動産検索 の定番アプリです。

- Think Free Office: Microsoft officeファイル、 Acrobatファイルの閲覧ができるアプリです。
- **▼Twitter**: Twitterのクライアントアプリです。サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。
- ♠Twonky Mobile Special: スマートフォン内やインターネット上の動画・写真・音楽を、DLNA対応のTVやオーディオにワイヤレス再生することができます。
- ※ インターネット上のコンテンツをご利用になる場合 には、インターネットへ接続可能なアクセスポイン トが必要です。
- YouTube: YouTubeの動画を見ることができます。
- ▼VirusScan: 悪質なアプリから端末を保護する ウィルススキャン機能を搭載したアプリです。
- デアブリランキング:スマートフォンユーザー5万人 を対象に調査した「アブリ満足度ランキング」をは じめ、日々、続々とリリースされる、Androidアプ リをオリコンならではの視点でわかりやすく紹介す るアブリです。
- ■おサイフケータイ:お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができます。
- **噛カメラ**:静止画を撮影します。→P46
- **プカレンダー**:カレンダーの表示とスケジュールの登録ができます。
- ■ギャラリー:カメラで撮影したり、Webページから ダウンロードして、microSDカードに保存した静止 画や動画を表示できます。→P46
- ■じゃらん: 2万軒以上の宿泊施設や、「宿泊プラン」を検索することができる(株) リクルートが提供する、旅行情報サイト「じゃらんnet」のアプリです。
  山・ジョルテ:システム手帳のようにスケジュール管理ができます。
- ■ダウンロード: サイトからダウンロードした画像などを管理できます。
- **▼タスクマネージャ**:実行中のアプリケーションを表示し、終了させることができます。

- トーク: Google トークを利用してチャットができます。
- **齢 ドコモマーケット**:アプリも動画も探せるドコモマーケットにアクセスすることができます。
- 『ドコモ海外利用:海外でのパケット通信の利用や海外パケット定額サービスの設定・確認をサポートします。
- ◇ トルカ:店舗情報やクーポン券などのトルカを表示、検索、更新ができます。
- ▲ ナビ: Googleマップナビを利用して、目的地まで のルートを検索できます。
- **爨バーコードリーダー**:バーコードの情報を読み取ります。
- ●ブラウザ:パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。→P45
- ♥プレイス:Googleプレイスを利用して、近くの場所の詳細情報を検索できます。
- □プロフィール情報:電話番号(ご契約電話番号)の 確認や、名前やメールアドレスなどの登録ができます。
- ■ヘルスチェッカー:歩数、歩行距離、消費力□ リー、脂肪燃焼量、活動量等を表示します。
- ☆ホーム画面切替:ホーム画面を切り替えます。
- ポンパレ: チケットの共同購入ができます。

- メール:パソコンなどとEメールの送受信ができます。→P43
- ■メッセージ:SMSの送受信ができます。
- メモ帳:メモを作成できます。
- 愛メロディコール:電話をかけてきた相手にお好みの メロディを聴かせるサービスです。メロディコール の楽曲試聴、購入、設定ができます。
- ※ メロディコールはお申し込みが必要な有料サービス です。
- ▲ ライブドア:ポータルサイト「livedoor」の Android版トップを閲覧しやすいようにしたアプリ です。
- ●音楽:音楽を再生します。

- ・ 音声検索: 音声でWebサイト内の情報を検索します。
- ※※楽天オークション:楽天オークションに出品されている、人気のファッションアイテムなどが簡単に検索できます。
- ※楽天市場: 楽天市場が誇る7,000万以上の商品を 「検索」「ランキング」「カテゴリ」など様々な方法で 探して、買い物ができるアプリです。
- 図検索:FOMA端末内の機能やWebサイトを検索します。
- ☆ 時計:時計の表示やアラームの設定をします。
- ■取扱説明書:本FOMA端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。
- ※表紙裏面の「F-12Cの操作説明」をご覧ください。
  書籍・コミック E★エブリスタ:プロ作家・有名人
- 情報・コミック E★エノリスタ: ノロ作家・有名人のオリジナル作品から一般ユーザの人気投稿作品まで、話題の電子書籍・コミックが閲覧できます。
- ※ プロ作家・有名人の作品閲覧は有料です。
- 乗換NAVITIME:目的地への詳しい道案内を取得できます。
- ●声の宅配便: 声の宅配便は、電話でメッセージを録音し、録音されたことを相手にSMSで通知するサービスです。本アブリを利用することで、簡単に声のメッヤージを録音、再年することができます。
- **\*個赤外線**:赤外線通信で連絡先を受信できます。
- ●設定:FOMA端末の各種設定を行います。
- 地図アブリ:ドコモ地図ナビが提供する地図・ナビ・乗換などの機能で、お出かけをサポートするアブリです。
- ※ トライアル期間は無料で利用可能です。
- 朝日新聞:朝日新聞のニュースを見ることができます。
- ■電卓:加算、減算、乗算、除算などの計算ができます。
- ☑電話:電話をかけることができます。→P36
- 当電話帳コピーツール: microSDカードを利用して、 他のFOMA端末との間で電話帳データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録された電話 帳データをdocomoアカウントにコピーできます。

- ■電話帳バックアップ:電話帳データを電話帳バック アップセンターに自動で定期的にバックアップする ことができ、FOMA端末の紛失時や誤って削除した 際などにリストアできるサービスです。
- ※電話帳バックアップの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード〈スマートフォン〉編)』をご覧ください。
- 動画撮影:動画を撮影します。→P46
- ■野村證券:株価や為替、市況ニュース、動画配信など、充実の投資情報を無料で閲覧可能な野村證券スマートフォン専用オフィシャルサイトを閲覧するための専用アブリです。
- 連絡先:電話番号やメールアドレスなどを登録でき、連絡先から簡単な操作で連絡できます。→P38

# 文字入力

### **◆ ATOKキーボード**

テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き キーボードを使って文字を入力できます。

- 各キーボードから、音声文字入力を起動することもできます。
- NX!input powered by ATOKの設定で上書き手書 き入力がONのときは、テンキーキーボード(ケー タイ入力時)やQWERTYキーボードが表示されて いる状態で手書を入力できます。

# ■ テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。入力方式の設定により、ケータイ入力、ジェスチャー入力、ジェスチャー入力で、フリック入力の4種類の入力方式を使用できます。→P32



#### ■ QWERTYキーボード

ローマ字入力で入力します。



#### ■ 手書きキーボード

手書きで文字を入力できます。



## ◆キーボードの表示/非表示

- キーボードの表示
- 1 文字入力欄を選択
  - 文字入力欄にカーソルがある状態でMENUを1秒以上押しても表示できます。
- キーボードの非表示
- キーボード表示中に (1秒以上)
  - 本を1秒以上タッチして、ガイドが表示されたらそのまま任意の方向にスライドし、本がしていりり替わってから、再度しにスライドして指を離しても非表示にできます。

#### ◆キーボードの切り替え

#### 1 文字入力中に ■■■

- タップするたびにキーボードの種類が切り替わり ます。
- ■■ を 1 秒以上タッチし、そのまま [テンキー] / [手書き] / [QWERTY] までスライドしたり、■● の上で上下左右にフリックしても切り替えられます。

### **❖ テンキーキーボード入力方式の設定**

- Pブリケーションメニューで[NX!input powered by ATOK]→[ソフトウェアキーボード]→[入力方式]
- 2 [ケータイ入力] / [ジェスチャー入力] / [ジェスチャー入力Pro] / [フリック入力]

#### ◆テンキーキーボードで入力

- 1 テンキーキーボードに切り替え→P32
- - 数字入力モードでは半角の数字のみ入力できます。
  - 魚を1秒以上タッチするとNX!inputメニュー が表示され、ATOKの設定や単語登録ができます。

# 3 文字を入力

- 文字を入力するごとにキーボード上部に変換候補が表示されます。左右にスクロールすると、表示されていない変換候補を表示できます。
- ■をタップすると、カーソルの左側の文字が削除されます。
- カーソルを移動するには ← / → をタップします。
- 直前に確定した文字を変換前の文字に戻すには、 [戻す] をタップします。

- 文字を入力して[変換]をタップすると、表示 される変換候補に推測変換候補は含まれません。
- 文字を入力して [カナ英数] をタップすると、カタカナ/数字/英字/年月日 (全角/半角)などに変換できます。例えば [123] (全角)を入力するには、「あかさ」と入力→ [カナ英数] → [全角] を選択→ [123] (全角)をタップします。[変換] をタップしたあと [後変換] をタップすると、かな/全角カタカナ/半角カタカナに変換できます。
- 文字を逆順で表示するには、 ちをタップします。

#### ■ ケータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の 文字が表示されるまで続けてタップします。

#### ■ ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。

濁音/半濁音/拗音を入力するには、キーから指を離さず下に1回または2回スライドします。キーの周りに濁音/半濁音/拗音のジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さず目的の文字までスライドします。







例:「ぱ」を入力する場合

 英数字入力モードの場合は、キーをタッチした指を 離さず下にスライドすると、大文字/小文字を切り 替えることができます。

#### ■ ジェスチャー入力Pro

ジェスチャーガイドの表示/非表示やジェスチャーガイドが表示されるまでの時間を設定できます。

#### ■ フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタッチしたままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向にフリックします。

濁音/半濁音/拗音を入力するには、フリックした あと!\*\*を1回または2回タップします。

#### **◆QWERTYキーボードで入力**

# **1** QWERTYキーボードに切り替え→P32

- -2 利用する入力モードに切り替えるときは ■
  - 極を1秒以上タッチするとNX!inputメニュー が表示され、ATOKの設定や単語登録ができます。

# 3 文字を入力

- 文字を入力するごとにキーボード上部に変換候補が表示されます。左右にスクロールすると、表示されていない変換候補を表示できます。
- ●をタップするたび、大文字画面と小文字画面 が切り替わります。数字は小文字画面で入力で きます。
- ・カーソルを移動するには → / ■をタップします。
- 文字を入力して「後変換」をタップすると、かな/全角カタカナ/半角カタカナ/英字に変換できます。
- 文字を入力して「変換」をタップすると、表示 される変換候補に推測変換候補は含まれません。

### ◆ テキスト編集

文字入力欄、Webサイトやドキュメント、受信メール などのテキストコピー、文字入力欄でのテキストの切 り取り、貼り付けの操作ができます。

#### ◆テキストのコピー/切り取り

- 文字入力欄でのコピー/切り取り
- テキスト上を1秒以上
- [語句を選択]/[すべて選択] [語句を選択] のときはタップした位置の語句が、 [すべて選択] のときはすべての範囲がオレンジで ハイライト表示されます。
  - テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドす ると選択範囲を調節できます。
  - 選択範囲を解除するには、選択範囲外をタップ します。
- 3 ハイライト表示されたテキストを選択→ 「テキストを編集」で[コピー]/[切り取 **b**]
  - 「テキストを編集」で「貼り付け」をタップする と、選択範囲が貼り付けたテキストで上書きさ れます。
- Webサイトやドキュメントなどでコピー テキストトを1秒以上
  - テキスト範囲がオレンジでハイライト表示されま
  - テキスト範囲の両端にあるつまみをスライドす ると選択範囲を調節できます。
- ク ハイライト表示されたテキストを選択
- ◆テキストの貼り付け
- 貼り付け位置にカーソルを移動→テキス トトを1秒以上→[貼り付け]

# ロック/セキュリティ

# ◆ FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能に は、暗証番号が必要なものがあります。FOMA端末を ロックするためのパスワードやネットワークサービス でお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。 用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用して ください。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の 一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつけ ください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注 意ください。万が一暗証番号が他人に悪用され た場合、その損害については、当社は一切の責 仟を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など) やFOMA端末、ドコモUIMカードをド コモショップ窓口までご持参いただく必要があ ります。詳細は本書裏面の「総合お問い合わせ 先上までご相談ください。
- PINロック解除コード(PUK)は、ドコモ ショップでご契約時にお渡しする契約申込書 (お客様控え) に記載されています。ドコモ ショップ以外でご契約されたお客様は、契約者 で本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)とドコモUIMカードをドコモショップ 窓口までご持参いただくか、本書裏面の「総合 お問い合わせ先」までご相談ください。

#### ❖ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」\*の「docomoID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

※「My docomo」については、本書裏面の裏側をご覧ください。

#### ♦PIN1J-F/PIN2J-F

ドコモUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様で自身で番号を変更できます。

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

PIN2コードは、ユーザー証明書利用時、発行申請などに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

- 別のFOMA端末で利用していたドコモUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設 定されたPIN1/PIN2コードをご利用ください。設 定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PIN1/PIN2コードの入力を3回連続して間違えると、PIN1/PIN2コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

### **◆PINロック解除コード (PUK)**

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップにお問い合わせください。

### ◆ PINコードの設定

#### ❖SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定します。

- ホーム画面でMENU→[設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[SIMカードロック設定]
- **2** [SIMカードをロック]→PIN1コードを入力→[OK]

#### √お知らせ-----

はじめてPIN1コードを入力する場合は、「0000」 を入力してください。

#### ◆PINロックの解除

- PIN1 コードがロックされた状態で[緊急 通報]
- [\*\*05\*[PINロック解除コード]\*[新しい PIN1コード]\*[新しいPIN1コード]#] と入力
  - 例えば、PINロック解除コードが888888888でPIN1コードを7777に変更する場合、「\*\*05\*8888888\*7777\*77777#」と入力します。

## 電話/ネットワーク サービス

### 電話をかける

- ▮ アプリケーションメニューで[電話]
  - ホーム画面で を押しても、電話をかけられます。
- 7 電話番号を入力→ 🕜
  - 訂正する場合は ▼ をタップします。
- 3 通話が終了したら[終了]/MENU
- ◆ 緊急通報
- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- プリケーションメニューで[電話]→緊急通報番号を入力

警察への通報:110 消防・救急への通報:119 海上での通報:118

7 6

#### √お知らせ-----

- ドコモUIMカードが未挿入の場合、日本国内では緊 急通報をかけられません。
- 画面に [緊急通報] が表示されているときは、タップ して緊急通報をかけられます。ただし日本国内では、 PINコード入力画面表示中またはPINコードロック (PUKロック) (→P35) 中は、緊急通報をかけられ ません。

### 電話を受ける

- 電話がかかってくる
  - ▲ 「 : 着信音、バイブレータの動作を止める
- 2 ₢を右端までドラッグ/MENU
  - 着信を拒否する場合は、●を左端までドラッグ します。
- ② 通話が終了したら[終了]/MENU

### 通話中の操作

通話中画面では次の操作ができます。



- ① 通話を一時保留※1、2
- ② 名前や電話番号
- ③ 通話を終了

- ④ 別の相手に電話をかける<sup>※2</sup>
- ⑤ Bluetoothヘッドセットをオン\*1 Bluetoothヘッドセットを使用したハンズフリー通 話に切り替えます。
- ⑥ はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ⑦ はっきりボイスのON/OFF※1
- ⑧ あわせるボイスのON / OFF
- 9 通話時間
- ダイヤル入力のキーパッドを表示\*<sup>1</sup>
   プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- ① マイクをオフ (消音) \*\*<sup>1</sup> 自分の声が相手に聞こえないようにします。
- ② スピーカーフォンをオン\*<sup>1</sup> 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで 通話します。
- ※1 もう一度タップするとタップ前の状態に戻ります。
- ※2 キャッチホンのご契約が必要です。

### ◆ 通話音量

• 通話中以外は通話音量を調節することはできません。

### ■通話中に▲▼

### 通話履歴

電話の発着信履歴やSMSの送受信履歴を確認できます。

ププリケーションメニューで[電話]/[連絡先]→[履歴]



① 履歴アイコン

発信履歴は、、着信履歴は、、不在着信履歴は、がそれぞれ表示されます。また、同じ相手と連続して発着信した場合は、が表示されます。 ◆をタップすると履歴の詳細確認、◆をタップすると示に戻ります。

② 名前や電話番号 タップしてアクションリストを表示します。アクションリストの項目をタップして、電話発信、SMS送信、連絡先登録または個人情報画面の表示を行います。1 秒以上タッチすると、履歴を削除したり電話番号を編集して発信したりできます。

3 発信アイコン タップして電話を発信します。

### 連絡先

連絡先には電話番号やメールアドレスなどを入力できます。連絡先から簡単な操作で登録した人に連絡できます。

### ■ アプリケーションメニューで[連絡先]



- 1) 名前
  - タップして個人情報画面を表示します。1秒以上タッチすると、電話発信、SMS送信、お気に入りに追加、連絡先の編集/削除などができます。
- ② インデックスバー
- ③ インデックスタップした文字のインデックスバーにジャンプします。

### ◆ 個人情報画面の表示

▮ 連絡先リストで名前を選択



- ① 顔写真と名前
- ② 個人登録情報項目をタップまたは1秒以上タッチして、電話を発信したり、Fメールを送信したりできます。
- ③ 連絡先のグループ
- ④ お気に入り
- タップすると、お気に入りに追加されます。
- ⑤ SMS送信 タップすると、SMSを送信できます。

### ◆ 連絡先を登録

連絡先リストでMENU)→[連絡先を新規登録]→必要に応じてアカウントを選択→各項目を設定→[登録]

### ◆ 連絡先の編集

連絡先リストで編集したい連絡先を選択 (1秒以上)→[連絡先を編集]→変更した い項目を入力→[登録]

### ◆ 連絡先の削除

- 連絡先リストで削除したい連絡先を選択 (1秒以上)→[連絡先を削除]→[OK]
  - 連絡先リストでMENUI→ [選択削除] をタップすると、削除したい連絡先を選択して削除が可能です。[全て選択] をタップすると、全件削除できます。

### ◆ 連絡先のインポート/エクスポート

- 連絡先リストでMENU →[その他]→[イン ポート/エクスポート]→項目を選択→そ れぞれの操作を行う
  - SIMカードからインポート:ドコモUIMカードに 保存した連絡先から追加したい連絡先を指定し てインポートします。

- SIMカードにエクスポート:指定した連絡先をドコモUIMカードにエクスポートします。エクスポートされる内容は名前/1件目の電話番号/1件目のメールアドレスのみとなり、最大50件まで保存できます。また、上書きでエクスポートする場合、ドコモUIMカード内の連絡先をすべて削除してからエクスポートされますので、ご注意ください。
- SDカードからインボート: microSDカードに保存されている連絡先データ (vCardファイル)を、指定したアカウントに登録します。ファイルが複数ある場合は、登録するファイルを選択します。
- SDカードにエクスポート:「プロフィール」を除 く連絡先データ (vCardファイル) を、 microSDカードに全件保存します。
- 表示可能な連絡先を共有:連絡先データを Bluetooth通信もしくはメールに添付して全件 送信します。
- 赤外線でインボート:連絡先データを赤外線通信 で受信し、docomoアカウントに登録します。 「プロフィール」も更新されます。受信後、[既 存配話帳に追加]または「電話帳を全削除し た後に追加」を選択します。
- 赤外線でエクスポート:「プロフィール」を含めた 連絡先データを赤外線通信で全件送信します。

#### レお知らせ-----

- 他のFOMA端末との間で連絡先データの全件受け渡しをしたい場合は、赤外線通信によるインボート/エクスボート (→P38) や電話帳コピーツールをご利用ください。
- 赤外線通信中に、音声着信や他のアプリの起動を行った場合には赤外線通信は中断します。
- 赤外線通信で全件送信しても、相手の端末によっては 「プロフィール」が受信されない場合があります。
- Bluetooth機能がONのときは、赤外線通信を利用できません。
- 本FOMA端末から、スマートフォン以外の端末への Bluetooth通信での連絡先全件送信はできません。

### プロフィールの編集

FOMA端末の電話番号を確認できます。また、お客様ご自身の情報を入力、編集できます。

Pプリケーションメニューで[連絡先]→
 MENU]→[プロフィール]→MENU]→[編集]
 →各項目を設定→[完了]

# 利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

サービス名	月額使用料	お申し込み
留守番電話サービス	有料	必要
キャッチホン	有料	必要
転送でんわサービス	無料	必要
発信者番号通知サービス	無料	不要
公共モード (ドライブモード)	無料	不要
公共モード(電源OFF)	無料	不要

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネット ワークサービスはご利用になれません。
- 「サービス停止」とは、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- 詳しくは、『ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、本書裏面の 「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## 各種設定

### 設定メニュー

- ホーム画面でMENU→ [設定] を選択して表示される 設定メニューから、各種設定を行います。
- プロフィール: お客様の電話番号や [プロフィール] に登録したご自身の情報を表示します。
- **初期設定**:初めて電源を入れたときに行う設定画面を表示します。
- **無線とネットワーク**:機内モードやWi-Fi、Bluetooth機能、Wi-Fiテザリングなどの設定を行います。
- **通話設定**:ドコモのネットワークサービスやインター ネット通話などの設定を行います。
- **音**:公共モードやマナーモード、バイブレーション、 着信音などのサウンド設定を行います。
- 表示: 画面の自動回転や明るさ、フォント、アニメーションなどの画面設定を行います。
- マルチメディア: YouTubeなどの動画の画質補正を 設定します。
- **現在地情報とセキュリティ**:現在地の設定や画面ロック、パスワードなどの設定を行います。
- **アプリケーション**:アプリケーションに関する設定を 行います。
- **アカウントと同期**: アカウントや同期に関する設定を行います。
- プライバシー:データの初期化を行います。
- **ストレージ**:空き容量表示やmicroSDカードのデータ 消去などを行います。
- **言語とキーボード**:使用言語やキーボードの設定を行います。
- **音声入出力**: 音声認識装置の設定やテキスト読み上げ の設定を行います。
- **ユーザー補助**:ダウンロードしたユーザー補助プラグインを使用可能にするかどうかを設定します。
- 日付と時刻:日付や時刻に関する設定を行います。 歩数計:歩数計に関する設定を行います。
- 端末情報:FOMA端末の各種情報を表示します。

### 無線とネットワーク

赤外線通信およびBluetooth機能については「ファイル管理」(→P48) をご覧ください。

### ◆ アクセスポイント (APN) の設定

- インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) はあらかじめ登録されてお り、必要に応じて追加、変更することもできます。
- ・お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード が設定されています。
- Wi-Fiアクセスポイントがオンのときは、アクセスポイントの設定はできません。Wi-Fiアクセスポイントをオフにしてください。

### ❖アクセスポイントの追加(新しい APN)

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で(MENU)→[設定]→[無線と ネットワーク]→[モバイルネットワーク] →[アクセスポイント名]
  - 確認画面が表示された場合は、[OK] をタップ します。
- プ MENU → [新しいAPN]
- **3** [名前]→ネットワークプロファイル名を 入力→[OK]
- **4** [APN]→任意の名前を入力→[OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力→MENU→[保存]

### **❖アクセスポイントの初期化**

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- ホーム画面で (MENU) → [設定] → [無線と ネットワーク] → [モバイルネットワーク] → [アクセスポイント名]
  - 確認画面が表示された場合は、[OK] をタップ します。

### **2** MENU→[初期設定にリセット]

### **♦**spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。
 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### ❖mopera Uの設定

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます

- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。
- ホーム画面でMENU→[設定]→[無線と ネットワーク]→[モバイルネットワーク] →[アクセスポイント名]
  - 確認画面が表示された場合は、[OK] をタップ します。
- **2** [mopera U(スマートフォン定額)] / [mopera U設定]を選択

#### √お知らせ-----

- [mopera U設定] は、mopera U設定用アクセスポイントです。 mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。 mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。
- [mopera U (スマートフォン定額)] をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U (スマートフォン定額) の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### ◆ Wi-Fi機能

FOMA端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を設定する必要があります。

### ◇Wi-Fiをオンにしてネットワークに接続

- ホーム画面でMENU→[設定]→[無線と ネットワーク]
- 2 [Wi-Fi]にチェック Wi-Fiがオンになり、利用可能なWi-Fiネットワークがスキャンされます。
- 3 [Wi-Fi設定]

検出されたWi-Fiネットワークのネットワーク名と セキュリティ設定 (オープンネットワークまたは セキュリティで保護) がWi-Fiネットワークリスト に表示されます。

- ▲ Wi-Fiネットワークを選択→[接続]
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを 選択した場合、パスワード(セキュリティキー) を入力し、[接続] をタップします。

#### レお知らせ-----

Wi-Fi機能がオンのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替りります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

### ◇Wi-Fiネットワークの簡単登録

AOSS™またはWPSに対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-Fiをオンにしてください。
- ホーム画面でMENU→[設定]→[無線と ネットワーク]→[Wi-Fi設定]→[Wi-Fi簡 単登録]
- 2 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] → [はい] →アク セスポイント側でAOSS™ボタンを押す→ [OK]

WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方式] / [PIN入力方式] → [はい] →アクセスボイント側で操作

ブッシュボタン方式の場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、FOMA端末に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力後、[OK] をタップします。

### ❖Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-Fiをオンにしてください。
- オーム画面でMENU→[設定]→[無線と ネットワーク]→[Wi-Fi設定]
- **⑦** [Wi-Fiネットワークを追加]
- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
  - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/ WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報を 入力→[保存]

### ◇Wi-Fiネットワークの切断

- ホーム画面でMENU → [設定] → [無線と ネットワーク] → [Wi-Fi設定]
- 2 接続しているWi-Fiネットワークを選択→ [切断]

#### レお知らせ-----

Wi-FiをオフにしてWi-Fiネットワークを切断した場合、次回Wi-Fiオン時に接続可能なWi-Fiネットワークがあるときは、自動的に接続されます。

## メール/インターネット 6 <sup>[送信]</sup>

### Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカ ウントを設定して、Eメールを利用します。

### · 一般プロバイダのメールアカウントの 設定

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に 必要な情報を入手してください。
- アプリケーションメニューで[メール]
- ク [メールアドレス]→メールアドレスを入 カ→[パスワード]→パスワードを入力→ [次へ]

以降は画面の指示に従って操作します。

### ◆ Eメールを作成して送信

- アプリケーションメニューで[メール]
  - 別のメールアカウントから送信する場合は、ア カウント一覧からメールアカウントを選択しま す。
  - 統合受信トレイが表示されている場合は、アカ ウント一覧画面でチェックの付いたメールアカ ウントから送信されます。
- MENU]→[作成]
- ? [To]→アドレスを入力
  - CcやBccを追加する場合は、MENU→「Cc/ Bccを追加] をタップします。
- 4 [件名]→件名を入力
- 【 [メッセージを作成]→メッセージを入力
  - ファイルを添付する場合は、MENU → 「添付ファ イルを追加〕→ファイルを選択します。

#### **◆** Eメールの受信/表示

### アプリケーションメニューで[メール]

- 複数のメールアカウントがある場合は、アカウ ント一覧からメールアカウントを選択します。
- アカウント一覧画面で「統合受信トレイ」を タップすると、すべてのメールアカウントのF メールが混在した受信トレイが表示されます。 各メールアカウントはFメールの左側にあるカ ラーバーで区別されます。
- 受信トレイを更新するには、MENUI → [更

### 3 Eメールを選択

#### レお知らせ--

アカウントの設定で受信トレイの確認頻度とメール着 信诵知を設定していると、通知アイコンがステータス バーに表示されます。通知パネルを開いて通知をタッ プすると、受信トレイが表示されます。

### spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.ip) を利 用して、メールの送受信をします。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも 対応しています。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイド ブック (spモード (スマートフォン) 編)」をご覧 ください。
- アプリケーションメニューで[spモード メールル

以降は画面の指示に従って操作します。

### Gmail

Gmailは、GoogleのオンラインEメールサービスです。FOMA端末のGmailを使用して、Eメールの送受信が行えます。

### ◆ Gmailを開く

- アプリケーションメニューで[Gmail] 受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されます。
- ◆ GmailでEメールを作成して送信
- 】 受信トレイで(MENU)→[新規作成]
- 7 [To]→メールアドレスを入力
  - CcやBccを追加する場合は、MENU→ [Cc/Bccを追加]をタップします。
- 3 [件名]→件名を入力
- ▲ [メッセージを作成]→メッセージを入力
  - 画像を添付する場合は、(MENU) → [添付] →画像 を選択します。
- 5
- ◆ Gmailの新着Eメール表示
- 受信トレイで未読Eメールがあるメッセージスレッドを選択

### SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角 英数字のみの場合は最大160文字)の文字メッセージ を送受信します。

- ◆ SMSを作成して送信
- アプリケーションメニューで[メッセージ]→[新規作成]
- プ [To]→携帯電話番号を入力
- **3** [メッセージを入力]→メッセージを入力 →[送信]

### 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- 電源が入っていない、国際ローミング中など受信時のFOMA端末の利用状況によってはエリアメールを受信できません。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信すること はできません。
- エリアメールはメッセージに保存されます。→P44

### ◆ 緊急速報「エリアメール」を受信した ときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用 着信音が鳴りステータスパーに通知アイコンが表示さ れ、内容表示画面が表示されます。通知パネルを開い て通知をタップして、エリアメールを確認します。

- ブザー音または着信音は最大音量で約10秒間鳴動 します。変更はできません。
- マナーモード中や公共モード(ドライブモード)中などに受信した場合は各機能の設定に従います。

### ◆ 緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかを設定します。

アプリケーションメニューで[メッセージ]→MENU→[設定]→[受信設定]に
 チェック/チェックを外す

### ブラウザ

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにWebサイトを閲覧できます。

本FOMA端末では、パケット通信またはWi-Fiによる 接続でブラウザを利用できます。

#### ◆ Webサイト表示中の画面操作

#### ■ Webページを縦表示/横表示に切り替え

FOMA端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を切り替えます。

#### ■ Webページの拡大/縮小

次の方法で拡大/縮小します。

**ピンチアウト/ピンチイン**:拡大/縮小します。 **ダブルタップ**:拡大します。

• 拡大前の表示に戻す場合は、再度ダブルタップします。

**ズームコントロール**: 画面をフリックしてズームコントロールを表示します。 ② で拡大し、 ② で縮 小します。

 現在表示しているWebページの拡縮率を、次に Webページを開いたときに引継ぐことができます。 Webページを拡大/縮小した時などに表示されるアイコンをタップして、引継ぎの有効(Qfa)/無効(Qfa)/を切り替えます。

#### ■ 画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパンして見たい部分を表示します。

# ◆ ブラウザを起動してWebサイトを表示

アプリケーションメニューで[ブラウザ] ホームページ設定に設定しているホームページが 表示されます。


### 7 アドレスバーにURL/キーワードを入力

②
→
/Webサイトを選択

## マルチメディア

### カメラ

### ◆ 撮影画面の見かた



静止画撮影画面



動画撮影画面

- ① 自動シーン認識アイコン
- ② メニュー表示用タブ
- ③ フォーカス枠、顔検出枠
- ④ 検出された人物の名前(サーチミーフォーカス)
- ⑤ 撮影設定メニュー
- ⑥ 最後に保存した静止画/動画の表示/再生
- ⑦ 静止画撮影/動画撮影の切り替え用つまみ
- ⑧ シャッターボタン
- ⑨ 録画開始/終了ボタン

### ◆ 静止画撮影

アプリケーションメニューで[カメラ]→ 撮影画面に被写体を表示→◎

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。

#### ◆ 動画撮影

アプリケーションメニューで[動画撮影]→撮影画面に被写体を表示→⑥

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

**2** •

撮影停止音が鳴り、撮影が終了します。

### ギャラリー

カメラで撮影したりダウンロードしたりしてmicroSD カードに保存した画像(静止画、動画)を表示/再生 します。

 次のファイル形式のデータを表示/再生できます。 静止画: JPEG、BMP、GIF、PNG 動画: WMV、H.264、H.263、MPEG4

### ◆ 画像の表示/再生

- アプリケーションメニューで[ギャラリー]→アルバムを選択→画像を選択
  - 動画は画像一覧で が表示されます。
  - 前後の画像に切り替えるには、画面を左右にフリックします。

### ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーを使用して、microSDカード に保存した音楽を再生します。

### ◆ 音楽再生

- | アブリケーションメニューで[音楽]→ [アーティスト]/[アルバム]/[曲]/[プ レイリスト]
  - [曲] をタップした場合は、操作3に進みます。
- 2 アイテムを選択
  - アイテムを1秒以上タッチして[再生]をタップすると、アイテム内の全曲が再生されます。
- 3 曲を選択

#### ◆再生画面の操作




- ① 再生中のアイテム内の曲をリスト表示
- ② シャッフルのON/OFF
- ③ 全曲繰り返し/現在の曲繰り返し/繰り返しOFF
- ④ アーティスト名/アルバム名/曲名
- 1秒以上タッチすると関連するコンテンツの検索 ⑤ 再生時間が2秒未満でタップすると前の曲に移動/ 再生時間が2秒以上でタップすると曲の先頭に移動 / 1秒以上タッチすると巻き戻し
- ⑥ 一時停止/再生
- ⑦ 次の曲に移動/1秒以上タッチすると早送り
- ⑧ スライドで再生位置を指定
- ▲▼:音量調整

## ファイル管理

### 赤外線通信

赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話などと連絡先を送受信します。

- 赤外線の通信距離は約20cm以内、赤外線放射角度 は中心から15度以内です。また、データの送受信が 終わるまで、FOMA端末を相手側の赤外線ポート部 分に向けたまま動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 相手の端末によっては、データの送受信がしにくい場合があります。



### ❖赤外線通信で連絡先を送信

アプリケーションメニューで[連絡先]→連絡先を選択→受信側を受信待ち状態にする→(MENU)→[赤外線送信]→[OK]

### ❖赤外線通信で連絡先を受信

- ホーム画面でMENU→[設定]→[無線と ネットワーク]→[赤外線受信]
- **2** [1件受信]→データ受信後に[既存の電話 帳に追加]→「OK]
  - 全件受信: [全件受信] →送信側と同じ4桁の認証 バスコードを入力→ [受信] →データ受信後に [既存の電話帳に追加] / [電話帳を全削除した 後に追加] → [OK]

### Bluetooth<sup>®</sup>通信

FOMA端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで 通信します。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証 するものではありません。

### ◆ Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話したり音楽を聴いたり、Bluetooth機器とデータを送受信したりすることができます。

- ホーム画面でMENU→[設定]→[無線と ネットワーク]
- **2** [Bluetooth] にチェック→[Bluetooth設定] → [デバイスのスキャン]
- 3 検出されたBluetooth機器をタップ→必要に応じてパスコード(PIN)を入力して [OK]/ペア設定する

## 付録/索引

### オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオブション品を組み合わせることで、バーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F21
- リアカバー F63
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
- 卓上ホルダ F34
- PC接続用USBケーブル TO1
- FOMA ACアダプタ 01\*1/02\*1、2
- FOMA DCアダプタ 01\*1/02\*1
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01\*1、2
- FOMA 乾電池アダプタ 01\*1
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク O2
- FOMA 補助充電アダプタ 02\*1
- キャリングケース 02
- Bluetoothヘッドセット FO1
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- ※1 本FOMA端末と接続するには、FOMA 充電 microUSB変換アダプタ TO1が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

### トラブルシューティング (FAQ)

#### ◆ 故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P53
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ 先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

#### ■ 電源・充電

#### ● FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P22
- 電池切れになっていませんか。

## ●充電ができない(充電中にお知らせLEDが点灯しない、または点域する)

- ない、または点滅する)・電池パックが正しく取り付けられていますか。→
  - P22 ・アダブタの電源ブラグがコンセントまたはシガー ライターソケットに正しく差し込まれています か。
- ACアダブタ (別売)をご使用の場合、組み合わせて使用する付属のFOMA 充電microUSB変換アダブタ T01が、FOMA端末およびACアダブタと下しく接続されていますか。
- ・付属の卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末 の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、 端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ・付属のPC接続用USBケーブル TO1をご使用の 場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇してお知らせLEDが点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

#### ■ 端末操作

#### ●電源断・再起動が起きる

雷池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、 電源が切れることがあります。汚れたときは、電池 パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

#### ●ボタンを押しても動作しない

スリープモードになっていませんか。 回または を押して解除してください。

#### ■電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり ませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう 電波を探すため、より多くの電力を消費していま
- ・雷池パックの使用時間は、使用環境や劣化度によ り異なります。
- ・雷池パックは消耗品です。充電を繰り返すごと に、1回で使える時間が次第に短くなっていきま す。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が 極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお 買い求めください。

#### ●ドコモUIMカードが認識されない ドコモUIMカードを正しい向きで挿入しています

か。→P20

#### ●操作中・充雷中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話などを長時間 行った場合などには、FOMA端末や電池パック、 アダプタが温かくなることがありますが、安全 ト問 題ありませんので、そのままご使用ください。

#### ●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がずれ る場合があります。日付と時刻が「自動」になって いることを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直 してください。

#### ■ 诵話

- 通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表 示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信ま たは着信ができない)
  - 電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモUIM カードを入れ直してください。→P20、22、 24
  - 電波の性質により圏外ではなく、電波状態アイコ ンが4本表示されている状態でも、発信や着信が できない場合があります。場所を移動してかけ直 してください。
  - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合 があります。その場合は「しばらくお待ちくださ い〕と表示され、話中音が流れます。場所を移動 するか、時間をずらしてかけ直してください。

#### ■ おサイフケータイ

#### ●おサイフケータイが使えない

- ・電池パックを取り外すと、おサイフケータイ ロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能 が利用できなくなります。
- おサイフケータイ ロック設定を起動していませ んか。
- FOMA端末の
   マークがある位置を読み取り機 にかざしていますか。

#### ◆ エラーメッセージ

#### ●PINコードを入力

PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。

- PINコードが正しくありません。残り回数:X 正しくないPINコードを入力すると表示されます。 正しいPINコードを入力してください。
- ●暗証番号が一致しません/パスワードが一致しません 再入力してください 画面ロック解除用暗証番号またはパスワードに誤り があるときに表示されます。正しい暗証番号またはパスワードを入力してください。
- SIMカードが挿入されていません ドコモUIMカードが正しく挿入されていない場合 に表示されます。ドコモUIMカードが正しく挿入 されているか確認してください。なお、ドコモ UIMカードが正しく挿入されていない場合、日本 国内では、緊急通報(110番、119番、118番) を含め電話発信できません。
- ●電池残量がありません。シャットダウンします。電池残量がありません。充電してください。→P23
- しばらくお待ちください
   音声回線規制中やパケット通信規制中に表示されます。しばらくたってから操作してください。

### 保証とアフターサービス

### ❖保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容 および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項 をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいたいたいた販売店へお申しつけください。無料保証期間よ、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって連絡先などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え連絡先などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本FOMA端末は、電話帳コピーツールなどを使って 連絡先データをmicroSDカードに保存していただ くてとができます。

#### **☆アフターサービスについて**

### ■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思った ら」をご覧になってお調べください(→P49)。それ でも調子がよくないときは、本書裏面の「故障お問い 合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

#### ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

#### ■次の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡 れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子・ステレオイヤホン端 子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修 理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

• FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめで了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ失ださい。

#### ■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するな
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内
- ・ 改造が原因による故障・預傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないたも、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア (リセット) される場合があります。お手数をおかけしますが、 その場合は再度設定してくださるようお願いいたし ます。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが 変更される場合があります。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、 FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただしFOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

# メモリダイヤル(連絡先機能)およびダウンロード情報などについて

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータをあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

### ソフトウェア更新

F-12Cのソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページでご案内させていただきます。

• 更新方法には、次の3種類があります。

自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロー ドし、あらかじめ設定した時刻に書き換えを行い ます。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。 予約更新: アップデートパッケージをインストール する時刻を予約すると、予約した時刻に自動的に ソフトウェアが更新されます。

#### √お知らせ-----

 ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された連絡 先、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどの データを残したまま行えますが、お客様のF-12Cの 状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの 保護ができない場合がありますので、あらかじめご了 承ください。必要なデータはバックアップを取ってい ただくことをおすすめします。ただし、ダウンロード データなどバックアップが取れないデータがあります ので、あらかじめご了承ください。

### ◆ ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話中
  - 圏外が表示されているとき
  - 国際ローミング中
  - 機内モード中
  - OSバージョンアップ中
  - 日付と時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新に必要な空き容量がないとき
   ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には
- 時間がかかる場合があります。 • ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通
- ソノトワェア更新中は、電話の発信、着信、各種通 信機能およびその他の機能を利用できません。ただ し、ダウンロード中は電話の着信が可能です。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。

- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェ ア更新のチェックを行った際に (更新の必要はあり ません。このままお使いください。) と表示されま す。
- 国際ローミング中、または圏外にいるときは[ローミング中もしくは圏外時は更新できません。]と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは 「充電不足のため更新ができません。フル充電をして から再度更新を実行してください。」または「書換え 処理が開始できません。フル充電後に再度更新を実 行して下さい。」と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のF-12C固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社 が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信さ れます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更 新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました] と表示され、一切の操作ができなくなる可能性があります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理 後の再起動の途中でPINコード入力画面が表示され、 PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

### ◆ ソフトウェアの自動更新

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらか じめ設定した時刻に書き換えを行います。

#### **❖ソフトウェアの自動更新設定**

- お買い上げ時は、自動更新の設定が「自動で更新を 行う。」に設定されています。
- ホーム画面で(MENU)→[設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]→[ソフトウェア更新設定の変更]

**2** [自動で更新を行う。]/[自動で更新を行 わない。]

#### **◆ソフトウェア更新が必要になると**

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ステータスバーに⑥(ソフトウェア更新有)が表示され、書き換え時刻を確認したり、変更したりできます。

- ・ ○(ソフトウェア更新有)が表示された状態で書き 換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、○(ソ フトウェア更新有)は消えます。
- **通知パネルを開き、通知をタップ** 書き換え予告画面が表示されます。

### 7 目的の操作を行う

確認終了:[OK]

ホーム画面に戻ります。設定時刻になると書き換えを開始します。

時刻の変更: [開始時刻変更]

予約更新→P55「ソフトウェアの予約更新」 すぐに書き換える: [今すぐ開始]

即時更新→P55「ソフトウェアの即時更新|

### ◆ ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告画面から起動する方法とメニューから起動する方法があります。
- 書き換え中や更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、書き換えや更新を中止することができません。

#### 〈例〉メニューからソフトウェア更新を起動する

- ホーム画面で(MENU)→[設定]→[端末情報]
   →[ソフトウェア更新]→[更新を開始する]→[はい]→自動的にダウンロード開始
   →ダウンロード終了
  - ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新 の必要はありません。このままお使いくださ い。」と表示されます。

書き換え予告画面からの起動:書き換え予告画面を表示→[今すぐ開始]

- **2** [書換え処理を開始します]表示後、約3秒 後に自動的に書き換え開始
  - [OK] をタップすると、すぐに書き換えを開始 します。
- 3 自動的に再起動→ソフトウェア更新が開始
- 4 更新終了後、約5秒後に自動的に再起動

### **❖ソフトウェア更新終了後の表示**

ステータスパーに**団**(ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。通知パネルを開くと、更新完了 画面が表示されます。

 • ▼(ソフトウェア更新が完了しました。)は、一度確認すると消えます。

### ◆ ソフトウェアの予約更新

アップデートパッケージのインストールを別の時刻に 予約したい場合は、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておきます。

書き換え予告画面を表示→[開始時刻変更]

端末で自動的に設定された時刻が表示されます。

#### つ 時刻を入力→[OK]

#### ◆予約の時刻になると

予約時刻になると書き換え処理開始画面が表示され、約3秒後に自動的にソフトウェア更新が開始されます ([OK] をタップすると、すぐにソフトウェア更新が開始されます)。ソフトウェア更新の予約時刻前には、電波の十分届く所でホーム画面を表示させておいてください。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種F-12Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人 体吸収に関する技術基準および雷波防護の国際ガイド ラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関す る技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドライ ンが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計さ れています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員 会 (ICNIRP) が定めたものであり、その許容値は使 用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含ん でいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許 容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量 を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は 2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部における SARの最大値は1.010W/kgです。個々の製品によっ てSARに多少の差異が生じることもありますが、いず れも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値とな ります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、 携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能で す。NTTドコ干推奨のキャリングケース等のアクヤサ リを用いて携帯電話機を身体に装着して使用すること で、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを 満足します※2。NTTドコモ推奨のキャリングケース 等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体か ら1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金 属部分の含まれていない製品をで使用ください。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在 の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと 表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時 間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用 することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保 健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts press/fact japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 方は、次のホームページをご参照ください。 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/ index.htm

社団法人雷波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 富十涌のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でで使用になる場合 のSARの測定法については、平成22年3月に国 際規格 (IFC62209-2) が制定されましたが、 国の技術基準については、情報通信審議会情報通 信技術分科会に設置された雷波利用環境委員会に て審議している段階です。(平成23年7月現在)

### Declaration of Conformity

The product "F-12C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/FC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/ doc/

П\_\_\_\_

いとしています。

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR "limits" for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.402W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (M/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

#### Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules
  - Operation is subject to the following two conditions :
  - ① this device may not cause harmful interference, and
  - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.

### ◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter. and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the ECC of the U.S. Government, These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the

maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 1.000W/kg, and when worn on the body, is 1.010W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the

SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F12C).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 1.0 cm from the body.

\*\* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### ◆ Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

### 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

### 知的財産権

### ◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロードなどにより取得 した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が 作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引 用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に 無断で複製、改変、公衆決信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますので ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載す るなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵 害する恐れがありますのでお粋えください。

#### ◆ 商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「トルカ」 「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「i チャネル」「おサイフケータイ」「iD」「WORLD WING」「公共モード」「メロディコール」「エリア メール」「spモード」「声の宅配便」および「iD」ロ ゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerを搭載しています。 Adobe Flash Player Copyright® 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlash Logoは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステ



ムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの 登録商標です。「ATOK」は、株式会社 ジャストシステムの著作物であり、その 他権利は株式会社ジャストシステムおよ び各権利者に帰属します。
- ATOK
- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc. の商標または登録商標です。
- •「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。
- ThinkFreeは、Hancom Incの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書では Excel、Wordのように表記している場合がありま す。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate) の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- GoogleおよびGoogleロゴ、Androidおよび Androidロゴ、AndroidマーケットおよびAndroid マーケットロゴ、GmailおよびGmailロゴ、Google Latitude、YouTubeおよびYouTubeロゴ、 Picasalは、Google、Inc.の登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセン スを受けて使用しています。その他の商標および名 称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 「モリサワUD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。(((┃)))



- OBEX™は、Infrared Data Association® の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

### ◆ その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が 個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合 においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者に よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ・本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために()) AVC規格準拠のピデオ(以下「AVCビデオ)と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCピデオ(個人的で、目つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているピアオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復写するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、目つ非商業的な使用のために(i) VC-1 規格準拠のビデオ(以下「VC-1 ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1 ビデオ、および/またはVC-1 ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1 ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

# ◆ Adobe® Flash® Playerエンドユーザ・ライセンス契約

(i) a prohibition against distribution and copying. (ii) a prohibition against modifications and derivative works. (iii) a prohibition against decompiling, reverse engineering, disassembling, and otherwise reducing the software to a human-perceivable form. (iv) a provision indicating ownership of the Software by Partner and its suppliers, (v) a disclaimer of indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages, and (vi) a disclaimer of all applicable statutory warranties, to the full extent allowed by law, a limitation of liability not to exceed the price of the Integrated Product. and/or a provision that the end user's sole remedy shall be a right of return and refund, if any, from Partner or its Distributors.

### ◆ オープンソースソフトウェア

本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。詳細については、以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/

## 索引

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目 次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」 などの操作については、ます1階層目(**太字**)の機能 名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目 から探してください。

ア行	
アクセスポイント アフターサービス ! アプリケーション一覧	40 52 28 42 43
目木	+.

7713	
カメラ緊急速報「エリアメール」	46 42
76/6/ALTH 1 - 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	

प्रध	
	23
初期設定	26
ステータスアイコン	
ステータスバー	
静止画撮影	
静止画撮影画面	46
静止画表示	
赤外線通信	48
設定メニュー	40
ソフトウェア更新	
自動更新	
即時更新	
予約更新	nr

夕行	
タッチパネル	26 37
充電 元電 電池パックの取り付け/取り外し 電話	23 22
受ける かける 緊急通報 通話音量 動画用生 動画撮影… 動画撮影画面… ドコモUIMカード 暗証番号	36 37 46 46 46
取り付げ/取り外し <b>八行</b>	20
<b>ブラウザ</b> 画面の操作 Webサイトの表示	45 45
<b>ブラウザ</b> 画面の操作	45 45 45 39
ブラウザ 画面の操作 Webサイトの表示 プロフィール 編集 ホーム画面 保証	45 45 39 27
ブラウザ	45 45 39 52
ブラウザ	45 45 39 52 47 40
ブラウザ	45 45 39 52 47 40

#### ラ行

連絡先	
インポート	38
エクスポート	38
個人情報画面	38
削除	38
登録	38
編集	38
 連絡先リスト	38

英数字・記号	
APN	40
Bluetooth通信	48
Eメール	
Gmail	
microSDカード	
取り付け/取り外し	21
mopera U	
アクセスポイント	41
PIN I - F	35
SAR	
SMS	
spモード	
spモードメール	
Wi-Fi機能	4 1

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライン上で承っております。

#### パソコンから My docomo

(http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」 が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合が あります。

## マナーもいっしょに携帯しましょう

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を 切ってください。
  - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与える恐れがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意 しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮くがさい。

## こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
- ●バイブレーション電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/オリジナルマナー 着信音や操作音などFOMA端末から鳴る音を消し ます(マナーモード)。 音の種類ごとに音量とパイブレーションを設定で

きます(オリジナルマナー)。 ※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわ サービスなどのオプションサービスが利用できます。

#### 総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

### **ൽ** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップ などにお問い合わせください。

#### ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※F-12Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+|は「0|を1秒以上タッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

#### 故障お問い合わせ先

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

### **೯೯೯ ೧ 1 20-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

#### 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※F-12Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります (「+|は「O|を1秒以上タッチします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600\*

- \*滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



販売元 株式会社NTTドコモ 富士通株式会社 製造元





